

fixitime 3



ELARI FixiTime 3

Kullanım kılavuzu

TR

Kutu İeriĐi:

- FixiTime3
- USB Őarj Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Fixi hakkında daha fazla bilgi edinin:






FixiTime3

Ön Görünüm

1. Güç Tuşu: Saati Açmak veya kapamak için 3 saniye basılı tutun.
2. Kamera / SOS düğmesi: Kamera için kısa basın, SOS için uzun basın
3. Geri Tuşu: Ana/ Başlangıç ekranına dönmek için kullanılır.

Arka Görünüm



Başlamadan önce

Doğru kullanım için gereksinimleri uygulayın

- SIM kartı takmadan önce cihazınızı kapattığınızdan emin olun.
- NanoSIM'inizi yuvaya yerleştirin
- Veri iletimi , gelen çağrılar ve Sesli komut için saatinizi çalıştırınız
- 30MB üzeri bir internet planı satın almanız önerilir.

Uygulamayı İndirin:

Uygulama iOS 7.0 veya üstü ve Android 4.0 veya daha yeni bir sürümünü gerektirir

Android: «Elari SafeFamily» uygulamasını Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

iOS: «Elari SafeFamily» uygulamasını App Store üzerinden indirebilirsiniz.



Uygulama Kaydı:

Kayıt adımları

• Elari uygulamasını açıp «Kayıt ol» butonuna basın.

«Kaydol» 'a tıklayarak, Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Note:

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden ve e-postanıza gönderilen doğrulama kodunu doğru kullandığınızdan emin olun.

Telefon ile eşleştirme:

Eşleştirmeye başla

- Kayıt tamamlandıktan sonra, « Saat Ekle » butonuna dokunun ve eşleştirmeyi tamamlamak için kılavuzun arka kapağındaki QR kodunu tarayın*.(*İngilizce dildeki kılavuzda mevcuttur.)
- Alternatif olarak, sağ üst köşedeki «Giriş» tuşuna tıklayın ve eşleştirmeyi tamamlamak için (QR kodunun altında bulunan)bilgileri girin.

Dikkat:

- Cihazı mineral içerebilecek sıvılardan uzak tutunuz. Paslanmaya ve kısadevre oluşabilir.
- Cihazı aşırı sıcaklıklardan saklayın.
- Cihazı tozlu ve kirlili alanlarda kullanmayın veya saklamayın.
- Cihazı düşürmeyin, çarpmayın veya sallamayın. Darbe sonucunda devre kartları ve ince mekanik parçaları bozabilir.

Çift Yönlü İletişim

Arama yapmak için Rehber'e girerek isim seçin.
Sonlandırmak için güç düğmesine basın.



Sesli Mesaj

Mikrofon butonuna basılı tutarak ses gönderebilirsiniz. Gelen sesli mesajlara dokunarak dinleyebilirsiniz.



Adımsayar

Gün içinde aldığınız adımların sayısını izleyin.



SOS - Acil Durum

SOS mesajı göndermek için SOS düğmesine üç saniye basılı tutun. Ebeveynler, çocuklarının konumu konusunda alarm olarak bilgilendirilecek ve SOS alarmı etkinleştirildikten sonra, 15 saniyelik ses kaydı alacaklar.



Güvenli Alan

«Ayarlar» bölümüne girin ve «Güvenli bölgeler» 'i seçin. 200 ila 2000 m yarıçaplı dairesel bölgeyi seçmek için haritaya dokununuz. Güvenlik anımsatıcısı, saatin Güvenli bölge sınırlarını geçtikten hemen sonra alınacaktır.

Yanlış alarmları önlemek için, emniyetli hatırlatma sadece güvenli bölge çıkışından sonra saatin GPS konumunu alması durumunda alınacaktır.



Sınıf Modu

«Sınıf modu» açıkken SOS sinyali ve saat dışında tüm fonksiyonlar devre dışıdır



Arkadaş Edinmek

Menüden arkadaş modunu seçin. Sizden 10 metre uzakta aynı saati kullanan kişileri bulmak için cihazı hafifçe sallayın.



Alarm

Çocuklarınıza görevlerini başlatmalarını veya bitirmelerini hatırlatmak için Uygulama üzerinden alarm ayarlayabilirsiniz.



Aritmetik Oyun

Saat, esnek matematiksel potansiyelini uyarabilen, zorluk derecesi olan bir aritmetik oyun içerir.



Deđiştirilebilir Temalar

- Temalar arasında geçiř yapmak için ana arayüze üç saniye basın
- Temayı seçmek için sola / sađa kaydırın
- Tercih ettiđiniz bir temayı ayarlamak için onaylayın





Bu ürünü Doğru Bir Şekilde Atma
(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)
(Avrupa Birliği ve farklı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için

geçerlidir)

Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün kullanım ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye veya insan sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının tekrar kullanılabilmesini sağlamak üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm sağlayın. Bireysel kullanıcılar çevre açısından güvenli geri dönüşüm sağlamak için bu ürünü nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda daha fazla bilgi almak üzere ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle irtibat kurmalı ve satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşulları kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.



Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirme için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) Sertifikası bilgileri
BU CİHAZ , RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERİNE UYGUNDUR

BU CİHAZ TÜRKÇE KARAKTERLERİN TAMAMINI İHTİVA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUNDUR



Garanti Belgesi

Bu belgenin kullanılmasına ; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C. gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu belge T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı'ndan alınan izin belgelerine göre tanzim edilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA	
Ünvan:	Sanal İletişim Teknoloji Ürünleri Pazarlama Ve Dış Ticaret LTD.ŞTİ.
Telefon:	0212 258 70 50
E-Posta:	info@sanalbt.com
İthalatçı Firma Kaşe ve İmza	

Garanti Koşulları

1. Garanti süresi teslimat tarihinden itibaren 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tümü garanti kapsamındadır.
3. Ürünün kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanununun 11. Maddesi uyarınca tüketici aşağıda sıralanan haklarından birini kullanabilir:
 - a. Sözleşmeyi feshedebilir,
 - b. Satış fiyatı üzerinden indirim isteyebilir,
 - c. Ücretsiz onarım isteyebilir,
 - d. Satın alınan ürünün kusursuz ürünle değiştirilmesini isteyebilir.
4. Tüketicinin Ücretsiz onarım isteme hakkını seçmesi durumunda satıcı, ürünü onarmakla veya hiçbir işçilik, değiştirilen parça masrafı ya da başka herhangi bir adla hiçbir masraf almadan ürünün onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanması için müteselsilen sorumludur.
5. Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullandığında: Ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa, Onarım süresi aşırsa, Yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın mümkün olmadığını yazılı bir raporla bildirirse, Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı kadar indirim yapılmasını isteyebilir ya da kusurlu olmayan benzer bir ürünle değiştirilmesini isteyebilir. Satıcı

müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur.

6. Mallar ile ilgili onarım süresi 20 iş gününü geçemez; otomobil ve kamyonlar için bu süre 30 iş gününü geçemez. Ürün garanti kapsamındaysa bu süre, söz konusu arızanın yetkili servis bayisine veya satıcıya bildirilmesiyle, ürün garanti kapsamında değilse süre, ürünün yetkili servis bayisine teslim edilmesiyle başlar. Arıza 10 iş günü içinde onarılamazsa üretici veya ithalatçı, ürün onarılan kadar aynı özellikleri taşıyan başka bir ürünü tüketiciye sağlamakla yükümlüdür. Ürünün garanti süresi içinde arıza yapması durumunda onarım için harcanan zaman garanti süresine eklenir.

7. Kullanma kılavuzunda belirtilen yönergelerin aksine kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında kabul edilmez.

8. Kullanıcı haklarına ilişkin garanti kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusu

olduğunda Kullanıcı, ikamet ettiği belediye/bölge sınırları dahilindeki Hakem Heyetine

veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

9. Satıcının garanti sağlamaması durumunda tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.